Tehnilised andmed

- Voolutugevus 230V ~ 50Hz
- Max voolutarve 3000w
- Kaal 15.6kg (neto)
- Isolatsiooni klass I
- Kõrgus 210 cm

Garantii

Tootel on 2-aastane garantii.
Garantii kehtib kõikidel tingimustel v.a. alljärgnevatel tingimustel:

1. Rikked, mis tekivad seadme valest või mittekorrapärasest puhastamisest.
2. Rikked, mis on põhjustatud mitteametliku teeninduse kasutamisest.
3. Rikked, mis on tekkinud deformatsioonist või võõrkehade poolt tekitatud kahjustused.
4. Rikked, mis on põhjustatud seadme kasutamisest ebasobivates tingimustes.
5. Kui seadet on kasutatud ekstreemsetes tingimustes (tugev vihm, lumi, torm, tugev tuul) ja on tekkinud veekahjustused elektrijuhtmetele ja halogeenpirnidele.
6. Voolu üle- ja alapingest tekitatud kahjustused.
7. Seadme kukkumisest tingitud või seadmele kukkunud esemete poolt põhjustatud halogeenpirnide läbipõlemised. Põrutustest tekkinud kahjustused nii halogeenpirnidele kui ka seadme osadele.
8. Seadme voolujuhtmete vigastuse või purunemise tõttu tekkinud kahjustused.
9. Valesti ühendatud/koostatud seadmete rikked.

Garantii aluseks on ostudokument (arve, kviitung, jms.)

SOOJUSKIIR

Kasutusjuhend

Elektriline soojuskiirgur

MUDEL: SOOJUSKIIR H3.0 P

Tutvuge kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist!

Pakkige halogeensoojendi lahti ja veenduge, et kõik vajalikud osad on pakendist välja võetud.

Jälgige toote koostamisel antud juhiseid!

Ärge ühendage toodet vooluvõrku, kui juhe või mõni teine osa on saanud vigastada.

Ühendage seade vooluvõrku täielikult koostatuna!

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust seadme edasimüüjaga või maaletoojaga.

35. Küttekehal võib olla peale sisselülitamist kaks tumedat punkti. See on normaalne ja ei sega soojendi tööd.
36. Ümberkukkumisel või suurel kaldumisel aktiviseerub turvalüliti, mis on paigaldatud seadmesse ettevaatusabinõuna.

Kasutamine

Ühendage toitejuhe pistikupesasse, mis on varustatud 13A kaitsmega (pistikupesa peab olema niiskuskindel või paiknema kuivas siseruumis).

NB! Pistikupesa, millega seade ühendatakse, peab olema varustatud lekkevoolukaitsega! Lekkevoolukaitse aitab vältida eletrilööke märgadelt või niisketelt pindadelt, millega seade ja/või toitejuhtmed kokku puutuvad.

- Soojendil kasutatakse kolme erinevat lülitusvõimsust (I) –1200 w, (II) --1800w ja (I&II) -- 3000w. 0 – asendis on seade välja lülitatud.
- Kuigi soojuskiirgur on vihmakindel, ärge kasutage seadet otsese vihma või suure niiskuse tingimustes.
- Kui soojuskiirgur ei ole kasutusel, eemaldage seade vooluvõrgust.

Hooldus ja korrashoid

- Eemaldage soojuskiirgur vooluvõrgust ja puhastage, pärast jahtumist, niiske riidega. Ärge kasutage söövitavaid aineid ja lahusteid! Ärge kastke seadet vette!
- Kõik seadme hooldus- ja remonditööd, sealhulgas kütteelementide vahetamine, tuleb läbi viia kvalifitseeritud elektrikul või volitatud müügiesinduses.

15. Soojendi töötab kõrgel temperatuuril. Seade on kuum ka välja lülitamise järgselt. Kui puudutate selajal seadet, võite saada põletada.
16. Ärge asetage soojendit kardinate ja teiste kergesti süttivate objektide lähedusse. Vastasel korral on tulekahju oht.
17. Ärge katke soojendit selle töötamise ajal, ning mõnda aega peale väljalülitamist
18. Ärge keerake voolujuhet ümber soojendi..
19. Toodet tuleb kasutada ettevaatlikult ja vältima peaks vibratsiooni, põrutusi ning otseseid lööke.
20. Toode peab olema töötamise ajal turvaliselt kinnitatud.
21. Juhul kui toode saab viga, peab parandamisega tegelema elektrik.
22. Kui voolujuhe saab kahjustada on vaja see vahetada ja see peab, ohu vähendamiseks, olema tehtud elektriku poolt.
23. Toode peab olema asetatud pistikupesadele 0,5-2m lähedusse.
24. Paigaldamisel jälgige, et seade ei oleks kergestisüttivate materjalide läheduses.
25. Kui soojendit kasutab laps on vajalik täiskasvanu järelvalve.
26. Ei ole ohutu paigaldada toodet vahetult basseini lähedusse, vannituppa või pesemisalale.
27. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Ei ole ohutu kasutada toodet ehitusplatsil, kasvuhoones, küünis või kohas, kus on kergestisüttivat tolmu.
28. Soojendi töötab kõrgel temperatuuril. Enne puhastamist oodake toote jahtumist. Ärge kasutage toodet kohas, kus on kergestisüttivaid/lendlevaid osakesi (tolm, bensiin).
29. Ärge kasutage toodet riide- või rätiku kuivatina.
30. Ärge kasutage seadet sauna küttekehana.
31. Ärge kasutage seadet tubade kütmiseks.
32. Ärge kasutage seadet loomakasvatuses.
33. Puhastamisel ärge kastke toodet vette.
34. Toode peaks olema ühendatud pistikupesasse, mis on kergesti nähtav ja ligipääsetav.

Koostamine

1. Kinnitage alumine toru aluse külge kasutades M6*50 ühenduspolte.

2. Asetage dekoreeriv kate alumisele torule.

3. Viige toitejuhe läbi alumise toetusplaadi ja toru ning tõmmake juhet ca 2m edasi.

4. Viige toitejuhe läbi keskmise toru ning ühendage keskmine toru alumisega.

5. Viige toitejuhe läbi ülemise toru ja ühendage toitejuhe kiirguri ülaosa all oleva pistikuga.

6. Paigaldage kiirguri ülaosa ülemise toru sisse ning fikseerige 2*8mm kruvidega.

7. Kinnitage toitejuhe 4*15mm kruvide abil metallist aluse külge.

Koostatud!

Tähelepanu!

Kasutage toodet ainult kõval horisontaalsel pinnal. (juhul kui seade peaks ümber kukkuma aktiviseerub automaatne lüliti, mis lülitab seadme välja).

1. Asetage soojuskiirgur õue või suurde avatud alale, eemale takistustest ja objektidest, millele kuumus võib mõjuda halvasti (näiteks puude-põõsaste oksad, mööbel, kardinad ja teised kergesti süttivad esemed) Minimaalne kaugus 1 m.
2. Ärge kasutage soojendit vanni, pesemisala või basseini läheduses.
3. Ärge kasutage seadet ventileerimata aladel.
4. Ärge kasutage seadet kohas, kus hoitakse gaasi, bensiini, värvi või teisi kergestisüttivaid aineid.
5. Ärge katke soojuskiirguri ülaosa.
6. Ärge asetage seadet kohta, kus elektrijuhtmed/pistikupesad asetsevad seadme alumise osa või ülemise osa vahetus läheduses. Kuumus võib kahjustada elektrijuhtmeid või põhjustada tulekahju.
7. Soojendi asukoha muutmiseks ühendage toode vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni soojendi on jahtunud.
8. Ärge puudutage seadme tööajal seadme kuplit ega seadme ülaosa.
9. Ärge jätke töötavat seadet laste või loomade läheduses järelvalveta.
10. Lülitite erinev asend peab olema nähtav 1 meetri kauguselt.
11. Toote hoiatussildid peavad olema nähtaval ka peale toote paigaldamist.
12. Toode peab asetsema 100cm kaugusel seinast ning 30cm kaugusel laest.
13. Soojuskiirgur peab olema paigaldatud juhendile vastavalt. Veenduge, et kiirguri ülaosa on vähemalt 1,6 m kõrgusel põrandast.
14. Toode peab olema paigaldatud kindlale ja tasasele pinnale.