

ÕHUPUHASTI AIR-1001 filtrite nullimise nupu asukoht

Filtrite vahetamisel vajutage noolega näidatud nuppu peene kruvikeeraja või kirjaklambriga. Sama (filtri nullimise) nuppu vajutage ka seadme lukustumisel -- kui seade piiksub iga minuti järel või iga nupu vajutamisel

